

DIGITAL PROGRAMMABLE ALGORITHM SYNTHESIZER



PARTS LIST

Notes

DESTINATION ABBREVIATIONS

J:: Japanese model A: Australian model
U: U.S. model E: European model
C: Canadian model D: West German model
X: General model B: British model
M: South African model I: Indonesian model

H: North European model


■ELECTRICAL PARTS(電気部品)

Ref. No.	Part No.	Descripti	on '	部品名	Remarks	5
	VB743000	Circuit Board	DM	D M シート		4
	VB742800	Circuit Board	PN	PNシート		2
机	VVB742800	Circuit Board NX809310	PNA (PN)	PNAシート	1	2
	VR742800	Circuit Board NX809310. Circuit Board NX809310. Circuit Board NX809330	PNB (BN) LED (PN)	PNBシート		2
	VB742800	Circuit Board	IIP (PN)	I, R D シート II P シート		2
	VB784400	Circuit Board	AD	A D 5 F	J :	2
	VCI12400	Circuit Board	AD	Aガシート	l v	
	VC112500	Circuit Board	ΛD	A D シート	Ċ.	1:
GI	VB784500	Circuit Board	AD	A D シート	Η, Λ	1
UI	NA100720	Circuit Board Circuit Board	AD PC	人 D シート	D	د
	NA115670	Circuit Board	MK	P C シート M K シート		0
	VR743000	Circuit Board	DM			
	/ IG001390	IC	NJM4558DV	<u> </u>	OP AMP.	0
`	IG001270	IC	TC4066BP	1 C	ANALOG SW	Ĭŏ
,	XB01300I		TC5564PL-15	IC	SRAM 8K×8	2
	IG051000 IG052800		TC40H004P TC40H032P	1 C	INV	0
	IG051100	IC	TC4011074P	I C	OR DFF	0
	IG111900	IC	TC4011138P	líč	DEC DEMP	0
	IG068100		TC4011240P	1 C	INV	10
	IR013800		TC74HC138P	IC	DECO-8	0
	IG050000	10	IID741.SI4P	İÇ	INV	0
	TG103200		HD74LS174P HD74LS365AP	I C	DFF	0
	IG105300		IID6805S1A33P	I C	DRIVER CPU	0
	XA444001	IC	HD63B03YP	īč	MPU	ľ
	IG096400	IC	TC4011008P	I C	AND	Ô
	JR000890		MN74HC08	T C	AND	0
	IR024570 IG106100	10	MC74HC245N	I C	TRAN	0
	IG116200	I.C.	M58990P-1 PST518B-2	I C	ADC	0
	XA489001		YM2604	I C	SYSTEM RESET OPS2	0
	I008684X	IC	YM3609	lič	EGM	
	XA56600I	IC	PCM54IIP	I C	DAC	i
	XB620001		IAY	IC	HYBRID	ī
	XC428001	IC	983V010	I C	EPROM	11
	11000470	Photo Coupller Transistor	TLP552 28A9338 Q,R	フォトカブラ		0
		Transistor	2SCI740S R,S	トランジスタ		0
	IF003450	Diode	188133	ダイオード		0
	HU877100	Metal Film Resistor	10KΩ 1/4W F	金属被膜抵抗		ŏ
JA	VA238800	Resistor Array	RMI.S8-473J	抵抗アレイ 抵抗アレイ		ŏ
	VB187500	Resistor Array	EXB-F9EI03J5	抵抗アレイ		0
	F7004110	Semiconductive Cera. Cap. Semiconductive Cera. Cap.	3300P 25V	半導体セラコン		0
	VB835000	Coil	0. lμ 16V 20μ FL5R200QNT	半導体セラコン		0
	FZ006970	EMI Filter	I.S MT Y223NB	I. C フィルターEMI		0
	00005200	Quartz Crystal Unit	9.4265M NR-18	水品摄動子		0
		Ceramic Resonator	8MHz CST8MT	セラミック振動子		ŏ
	VC017500	Phone Jack	HLJ4306	ホーンジャック	MONAURAL OUT	0
	LB500520	Phone Jack	III.J4306	ホーンジャック	STEREO NICKY	0
-	VB436300		TCS4650	DINジャック ソケット カートスシ	LINE -	0
	VB436900	Lithium Battery	CR2032-P5-2	リチュウム観池	NO V	0
	VB742800	Circuit Board	PN	PNシート		2
	VB742800	Circuit Board	PNA (PN)	PNAシート		2
	VB742800	Circuit Board	PNB (PN)	PNBシート		2
		Circuit Board	I.ED (PN)	L E D シート		2
	VB742800	Circuit Board	IIP (PN)	HPシート		2
	XA052001 IF003450	Diode	μ PD8255AC-2	1 C	I/O PORT	0
	1F002000	1 ED 10 G 6	ISS133 SLC22UR Red	ダイオード		0
		LED Display	S11283-20	LED LEDディスプレイ		0
	VB774100	Spacer		L.E.D.スペーサー	1	0
	FZ004110	Semiconductive Cera. Cap.	0.1 µ 16 V	半導体セラコン	119	ŏ
	VB835000	Coil	20 u FL5R200QNT	コイル	1	0
	WC250500	Slide Pot.	B LOK EVA-NEOC	スライドボリューム		0
	KA907030	Slide Pot. Push Switch	A 10K EWA-NFOC	スライドボリューム		0
	I.B203090	Phone Jack ©	KHH10908 ULJ0521	プッシュスイッチ	STEREO	02
		Phone Jack	SJ0912	ホーンジャック	ST MINI	0 2
	VB784400	Circuit Board	AD			
		Circuit Board	AD AD	Λ D シート Λ D シート	J U	17 სწ
		Circuit Board	AD	produced by	1.11	117.

Ref. No.	Part No.	Description	on	部品名	Remarks	ランク
1-		Circuit Board	AD _	A D シート	Π, Λ	19
65		Circuit Board	AD DC10031	A D シート	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	20
	[X801910	Photo Couplier	μ PC1093J PC~817	I C フォトカブラ	REGULATOR J, U, C	03
		Photo Couplier	PC-511	フォトカプラ	II, D, A	0.5
TX	TX552940	Transistor	2SC2655	トランジスタ	1.,,,,,,	03
	IX801920	Transistor	2SC3570	トランジスタ	J, U, C	0.5
		Transistor Transistor	2SC3531 2SC1815	トランジスタ	H, D, A	0.5
	IH001740		ERB4406	ダイオード	H , D , A	03
	IF001380		18884	ダイオード		01
	IF008590		ERB4402	ダイオード		0.1
	IX801940		5K030	ダイオード		0.5
a		Diode Bridge Diode Bridge	S1WB40 S1WB60	ダイオードプリッジダイオードブリッジ	J, H, C H, D, A	03
	111.328120	Metal Oxide Film Resistor	120KΩ 2W	酸金抵抗	11,0,8	01
	HL323100	Metal Oxide Film Resistor	1.Q 2.W	酸金纸抗	. \	0 1
- 2	HL333180	Metal Oxide Film Resistor	1.8 \(\Omega\)	酸金抵抗	J, ll	0 1
		Metal Oxide Film Resistor	33KΩ 2W	酸金抵抗	J, II, C	01
-	HL314560	Metal Oxide Film Resistor Metal Oxide Film Resistor	240Ω 2W 56Ω 1W	酸 金 抵 抗	J, II, C -	02
	111.327680	Metal Oxide Film Resistor	68 K Ω 2 W	酸金抵抗	II,D,A	01
	HL325560	Metal Oxide Film Resistor	560 Q 2 W	敞金抵抗	H,D,A	
i	111.414820	Metal Oxide Film Resistor	82Ω 1W	耐 金 抵 抗	H, D, A	01
ļ	11 4 5 5 4 5 6 0	Flame Proof C.Resistor Flame Proof C.Resistor	56Ω 1/4W 560Ω 1/4W	不燃化カーボン抵抗 不燃化カーボン抵抗	1 11 0	01
	11 7 4 5 5 1 5 0	Flame Proof C.Resistor	150 Ω 1/4W	不然化カーボン抵抗	1, 0, C 1, 0, C	01
	IIX801020	Flame Proof C.Resistor	510Ω 1/4W	不燃化カーボン抵抗	H, D, A	01
	IIX801030	Flame Proof C.Resistor	200Ω 1/4W	不燃化カーボン抵抗	ll, D, A	0 1
-		Wire Wound Resistor	4.3Ω 5W	セメント抵抗	H,D,A	0.3
下人	FZ004330	Fuse Resistor Metallized Paper Cap.	6.8Ω 5W 0.1μ 125V	ヒューズ抵抗 MPコン	C J , C , H , A	03
	FZ004470	Metallized Paper Cap,	0.22 µ 125 V	MPES		04
	FR155470	Metallized Paper Cap.	0.47 μ 250V	MPコン	D	0.6
	FX551060	Ceramic Cap. Ceramic Cap.	2200P 250V	セラコン		03
EX	FX551140	Ceramic Cap.	0.0J μ 250V 1000P 1000V	セ ラ コ ン セ ラ コ ン		0 1
	FH213100	Ceramic Cap.	1000P 500V	セラコン	II, D, A	01
	FX800230	Ceramic Cap.	100P 1000V	セラコン	II,D,A	02
	FX800240	Electrolytic Cap.	100 μ 200 V	割解コンデンサ		0.4
	XX804220	Electrolytic Cap. Choke Coil	2200 μ 10 V F1.911470K-40	電解コンデンサーチョークコイル		02
	GX800610	Choke Coil	NFR6UA103	チョークコイル	J,C,B,A	05
	GX800620	Choke Coil	NFR5IIA203	チョークコイル	13, D, A	05
	GX800630	Choke Coil	NFR4E403A	チョークコイルボリューム	D	06
	KX800440	Variable Resistor	RVF08P 1KΩ ESB8213V	フィッチの カート	0	03
	KB000340		1.5A 250V	スイッチ(パター)	Po131/ 2	01
	KB001240		2.0A 250V ST4	ヒューズ	li, C	03
E	KB000680	Fuse	RAK 1.25A 250V	ヒューズ	ll,D,A	0.2
	NA109720	Circuit Board	PC	PCシート		07
1.	IG001390	1 C	NJM4558DV OPAMP	li Ç	OP AMP.	03
	1F000460	Diode	1S1555	ダイオード		01
	JF002670	Zener Diode Trimmer Potentiometer	057.5,1 5,1V	ツェナーダイオード 半周定ポリューム		0 1
	BT370260	Trimmer Potentiometer	B 50K 3P EVN B 100K 3P EVN	平岡庭ボリューム 半間定ボリューム		02 02
						1
		Circuit Board	MK	M K シート		09
<u> </u>	1F003450	n1006	1SS133	ダイオード		01
	VC171100	LCD Display	DMC16266V-YGR	 液晶ディスプレイ		15
		·				"
	MG001820		7 A 3 . O m	電源コード	j	0.5
	MG000100 MG000270		10A 12FT 10A 3.3m	假 源 コ ー ド	11	8 0
	VC309900		2.5A 3.3m	祝源コード	H H	09 06
	MG000450	AC Cord	6A 3.5m	電源コード	Ď	08
7.74	MG001300	AC Cord	7.5A 3.05m	祝瀬コード	Α	07
134	VDQ45500	ROM Cartridge	77777-7-4	D O V 4. 1 11 27		
🕅	10040000	LAFE LUBBER 200 /01/06/0/07	11.11.1-1 4	ROMカートリッジ		16
	ADS13(20)	1 7 16 -> VV 042000 (PX 147VV)				
	879 002	ROM Cartridge 大様 →VD043000 (PX74910) ラステムROM VI.4	256KEN	EP ROM		
	01100	,				
	,			0		
	Dorto /年担		L	I	1	


■ OVERALL ASSEMBLY (総組立)





Ref. No.	Part No.	Descripti	on	部品名	Remarks	ラン:
1		Music Rest Assembly		譜面板Ass'y		07
* 2	VE092000 VB774000	Control Panel		コントロールパネル ツマミ		27
l ä		Escuteheon		スライト゛ホ゛リュームエスカッション		01
5	VC143600	Dust Proof Cloth		防塵クロス		01
6 7	VB670700 VB670800			為		02
8	100000			™ スプリング		01
9	VC143500	Cartridge Guide Assembly		カートリッシ゛カ゛イト゛Ass'y		05
10	VB779800			評面板ブッシュ		01
* 11 * 12	VC092900 VB775700	Plate, Protection	С	保 護 板 ノ ブ		06
13	VB775800	Knoh	D			05
14	VC165800	Knob	E	ノブ		04
* 15	VB742800	Circuit Board	PN	PNシート	W CACTON AT	2.0
# 15-1 # 15-2		Circuit Board Circuit Board	PNA(PN) PNB(PN)	PNAシート	NX 809520	20
# 15-3		Circuit Board	LED (PN)	P N B シート I, I; D シート	1 (7,0	20
# 15-4	VB742800	Circuit Board	HP (PN)	Ĭ H.P シート	\$ 50 30 30	20
* 16		LCD Display	DMC16266V-YGR	被品ディスプレイ	30	15
17	VB774700	Angle Bracket Angle Bracket	DM	D M アングル		0.5
19	VC093200	Keyhoard Assembly	AD FS C61	A D アングル 鍵 盤 A ss¹y		0 4 5 1
# 20 A	VD413800	Keyboard Spacer		1.1 金		31
21	V8776300	End Block	Left	拍子木 (左)		0.8
22 23		End-Block Angle Bracket	Ríght JK	柏子木(右) JKアングル		07
2.1	1.B301910	Angle	N.	日字金具		03
≉ 25	VB743000	Circuit Board	DM	D M シート	1	48
26	MR794400	Angle Bracket	D M	シートアングル		01
27-1	VC112400	Circuit Board Circuit Board	AD AD	Λ D シート Λ D シート		17
27-1	VC112500	Circuit Board	AD	A D シート	l "	18
27-1	VB784500	Circuit Board	A I)	 A D シート	H , A	18
27-1	VB784600 VB774900	Circuit Board	AD	ADD Smr	D	12-1
27-2	VB775000	Panel		Λ C バ ネ ル Λ C パ ネ ル	. U	04
27 - 2	VB775100	Panel	0	A C バネル	C	oi
27-2	VB775200	Panel		ΛСパネル	H.D.A	
27-3	CR806850	Cord Strain Relief Cord Strain Relief	SR-6N-4 SR-6N3-4	コードストッパー	11	02
27-3	CB072750	Cord Strain Relief	3K-5N3-4 4N-4	コートストッパー	C	02
27-3	CB032840	Cord Strain Relief	SR-5N-4	コードストッパー	D, A	loi
27-4	VC362700	Ferrite Core	FR25/15/12-1400			04
		Escutheon Bind Head Serew	3.0 × 16 FCM3BL	A C エ ス カ ッ シ ョ ン ア イ ン ド 小 ネ ジ		02
27-7	CB825380	Push Button	3.VA (O POMBINI	プッシュボタン		01
27-8	MG001820	AC Cord	7 A 3 , O m	電源コード		0.5
	MG000100		10A 12FT	電源コード		0.8
$\frac{27-8}{27-8}$	WG000270 VC309900	AC Cord	10A 3.3m 2.5A 3.3m	電源コード 電源コード	B C	09
27-8	MG000450	AC Cord	6A 3.5m	電源コード	D	80
27-8	MG001300	AC Cord	7.5A 3.05m	電源コード	Ä	08
28 29	VB774600	Shield Plate Shield Plate	Left Right	シールド板 (左) シールド板 (右)		0.3
30	VC093000	Wheel Assembly	N 1871 6	アインル 人 な ちょ タ	PITCH	03
31	VC093100	Wheel Assembly		ホイールAss′ ソ	MODIILATION	0.8
32		Side Board	Left	侧板 (左)		07
33		Side Board Bottom Board	Right	側 板 (右) 底 板	1	07
35	VC999400			ゴム脚		01
36	ED340126	Bind Head Screw	4.0 × 12 FCM3BL	バインド小ネジ		01
37		Toothed Lock Washer Bind Tapping Serew	\$4.0 PCM3BL	関付座金 パインドTPネジ		01
39	E I 340126	Bind Tapping Screw	4.0 × 8 FCM3BL 4.0 × 12 FCM3BL	ハインドTPネジ		01
40	EY980730	Flat Head Serew	3.0×6 ZMC2BL	III 小 ネ ジ	-	
11 12	KB326066	Flat Head Screw Bind Tapping Screw	2.6×6 FCM3BL	順 小 ネ ジ		0 1
	EV413036	Bind lapping Serew Toothed Lock Washer	3.0 × 8 FCM3BL \$\phi\$ 3.0 FCM3BL	バインドTPネジ 歯 付 座 金		01
111	ED330086	Bind Head Serew	3.0×8 FCM3BL	パインド小ネジ		01
4.5	E1340166	Bind Tapping Screw	4.0×16 FCM3BL	パインドTPネジ		01
46		Bind Head Screw	4:0 × 8 FCM3BL	パインド小ネジ		0 1
47	r 1330206	Bind Tapping Screw	3.0 × 20 FCM38L			0 1
			1			
1						
	1			L	L	

■ KEYBOARD ASSEMBLY (鍵盤)




75-17-10101 C=250mm VA5025X8

Ref. No.	Part No.	Descriptio	n	部品名	Remarks	ランク
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 - 1 8 - 2 8 - 3 9	MB107600 NB107550 NB107550 NB107560 NB107570 NB107580 NB107580 NB107590 AA055430 CB045760 PB000470 AA055380 CC030570 NB116200 NA115670 NB107120 NB107120 NB107120 NB107120 EZ300460 EI330106	Stopper Sensor PC MK Frame	FS C61 C.F. D.B.E. G.A. C' 821 × 6 × 3 WH FS MK 120 FS 13K FS PC 4.0 × 5 3.0 × 10 ZMC2BL 3.0 × 16 FCM3BL	 は は は は	PACK PACK	51 03 03 03 03 03 03 02 22 22 16 09 03 19 09 08 07 01

^{*}New Parts (新規部品)

■ WHEEL ASSEMBLY (ホイールAss'y)



Ref. No.	Part No.	Description	n	部品名	Remarks	ランク
1 2 3 4 5	VC093000 VC091700 HS412160 VC363100	Rotary Pot. Rotary Pot.	Β 10ΚΩ Β 10ΚΩ	ホイール A s s ' y ホイール A s s ' y ホイール ロータリーボリューム ロータリーボリューム		08 07 01 03 04
6 7 8 9	VC792800	Frame Wheel Tube Return Spring Wheel Ring	12.0	フレーム ホイールチュープ リターンス CS形止め輪	PITCH PITCH	01 02 01 01
		· ·				

^{*}New Parts (新規部品)